

E011 VERIFIER L'ENTARTRAGE DE LA MACHINE

Fréquence	Outils	Fournitures	Consommables
Vérification : toutes les 100 heures	Seau de 10 L Chronomètre		

- Brancher un flexible à un robinet vapeur sans accessoire
- Raccorder et mettre en route la machine en eau froide, régler la pression à 20 bars
- Mesurer le temps nécessaire pour remplir le seau jusqu'à 10L avec le flexible
- Le temps normal est de 1:07 Minute, si le temps atteint 2 minutes, c'est le moment de procéder à un détartrage (voir fiche E006 Faire un détartrage)